

# ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。パソコン等に接続する必要はありません。

## ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「8 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 更新開始」を選択してエンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 ソフトウェア更新が終了すると、自動的に再起動する

### ■ 注意 ■

- 電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません 充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- 更新する必要がない場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です このままでご利用ください」と表示されます。

## 自動更新通知を設定をする

自動更新通知を設定をすると、1ヶ月に1度程度更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「8 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「2 自動更新通知」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 通知する」を選択してエンターキー(設定)を押す



### ヒント

更新ファイルがあったときは  
待受け画面で更新通知を選択しエンターキー→「YES」を選択する。「No」を選択した場合でも「ソフトウェアを更新する (P.185)」の方法で更新することができます。



便利な機能