


ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。PC等に接続する必要はありません。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「1 更新開始」を選択してエンターキー (選択) を押し、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 ソフトウェア更新が終了すると、自動的に再起動する

■ 注意 ■

- 電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません。充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- オンラインサインアップを済ませていない場合は、「オンラインサインアップが必要です。接続しますか？」(→P.99) と表示されます。
- 更新する必要がない場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。このままご利用ください。」と表示されます。


自動更新設定をする

自動更新設定をすると、1か月に1度程度更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「2 自動更新設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 自動更新する」を選択してエンターキー (設定) を押す

ソフトウェア更新時の接続先を設定する

ソフトウェア更新時に接続するサイトを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「3 接続先URL設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 編集」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 接続先のURLを入力してエンターキー (確定) を押す

補 足

- 設定リセットするとお買い上げ時の初期状態に戻せます。
- お買い上げ時の設定は <http://wx.mc.sii.co.jp/cgi-bin/diff/>