

SkyBridge シリーズ共通

ファームウェアバージョンアップ手段一覧

No.	対応手段	作業区分	使用TOOL/メディア	作業概要
①	USBメモリ	ローカル	USBメモリ	更新ファイルが入ったUSBメモリを本体に挿し、本体DIPSWを操作
②	WEB-UI (LAN側より実施)		WEB-UI(ブラウザ) PC等	PC等よりWEB-UIにアクセスして更新
③	本体DIPSW		－	本体DIPSWを操作して更新
④	SRMP_FOTA (LAN側より実施)		SRMPサーバー PC等	SRMPサーバーよりFOTAコマンドを実行
⑤	定期自動FOTA		－	事前に更新周期を本体に設定
⑥	WEB-UI (WAN側より実施)	リモート	WEB-UI(ブラウザ) PC等	PC等よりWEB-UIにアクセスして更新
⑦	SRMP_FOTA (WAN側より実施)		SRMPサーバー PC等	SRMPサーバーよりFOTAコマンドを実行
⑧	SMS_FOTA (WAN側より実施)		SMS発信ができる携帯電話等	携帯電話等よりFOTAコマンドをSMSにて送信
⑨	遠隔監視サービス (SSOL運用)		S-RMS(要有償契約)	サービス画面にて更新対象を選択実行して更新