コミュニケーションサーバ「NS-2232」 インストール説明書

2002/1/8

セイコーインスツルメンツ株式会社 ネットワークシステム部

機能、特長

(1) TELNETクライアント

本装置のR S - 2 3 2 Cポー Hに接続された端末から、ネットワーク上のホス Hこログインすることができます。

本装置のRS-232Cポー Hこ接続された1つの端末から、同時に複数のTELNET クライアントを起動 する機能(マルチセッション機能)を使えます。

複数のホスト名を1つのホストグループ名で代表することができます。本装置のTELNETクライアントでホストグループ名を指定すると、このホストグループに登録されているホストに順に接続を試み、 接続できたホストにログインすることができます。

TELNET クライアントを起動すると ネットワーク上のホストに自動的にログインする機能(自動口 グイン機能)を使えます。

(2) TELNETサーバ

ネットワーク上のホストから本装置にログインして、本装置のコマンドインタプリタを使用することができます。

(3) TELNETグループサーバ(代表セッション機能)

本装置のRS-232Cポートを、1つのセッション番号(TCPのポート番号)で代表することができます。ネットワーク上のホストからTELNETを使ってこの代表セッション番号に接続すると、本装置が空いているRS-232Cポートを捜して、このRS-232Cポートと接続します。

(4) トランスペアレント

TCP/IPプロトコルを用いてネットワーク上のホストと本装置のRS-232Cポートに接続された装置との 間でトランスペアレント(透過)なデータ転送を行うことができます。

- (5) プリンタサーバ
 本装置のRS-232Cポー Hに接続されたプリンタをリモートプリンタとして使用することができます。
- (6) コマンドインタプリタ
 本装置のRS-232Cポー N=接続された端まや 本書

本装置のRS-232CポーHに接続された端末や、本装置にTELNETを用いてログインして、コマンドを入力して本装置の各種機能を利用することができます。

- (7) ネットワーグ管理プロトコル ネットワーグ管理用のプロトコルとして、SNMP(Simple Network Management Protocol)バージョン1を サポートしています。MIB(Management Information Base)はMIB2に準拠しています。
- (8) ルーティングプロトコル
 ルーティング情報を交換するためのプロトコルとして、RIP(Routing information Protocol)バージョン
 1をサポートしています。

<u>本装置の各部の名称</u>

ここでは、本装置の各部の名称について説明します。



前面のランプ類

名称	発行色	説明
POWER ランプ	緑	電源がオンの時に点灯します。
NETWORK ランプ	黄	ネットワーク上のキャリアを受信した時に点灯しま
		す。
STATUS1 ランプ	赤	エラーまたは自己診断テスト中のときには赤色に 点灯します。
STATUS2 ランプ	赤	エラーまたはブート中のときには赤色に点灯します。

メモリカードスロット/メモリカードカバー/イジェクトボタン/アクセスランプ

JEIDA Ver4規格に準拠したメモリカー kの挿入用スロットです。セットアップメモリカー kオプシ 主/) にセットアップを保存したり、ダイアグノスティックスメモリカー kオプシ 主/)からダイア グノスティック スプログラムをロードするために使用します。メモリカードカバー、イジェクトボタン とアクセスランプ が付いています。

リセットスイッチ

本装置をリブートするときに押します。



インターフェイスポート

ポート	機能
CONSOLE	システムコンソールとの接続用ポートです。
RS-232C	ターミナルとの接続用ポートです。P1 ~ P6 のポートが用意されています。
10BASE-T	10BASE-T ケーブル接続用ポートです。

ランプ

名称	色	機能
10BASE-T ランプ	黄	10BASE-Tポートがリンクパルスを受信すると点灯する。

電源スイッチ

本装置の電源を ON/OFF します。| と表示されている側を押し込むとON、 と表示されている側を押し込むとOFF になります。

ACインレット

電源ケーブルを接続します。

インターフェイス仕様(CONSOLE ポート)

ここでは、CONSOLE ポートの仕様について説明します。

(1) CONSOLE ポートの基本仕様

項目	仕様	備考
通信方式	全二重	
同期方式	調歩同期式	
データ長	7、8ビット	
ストップビット	1、1.5、2 ビット	
クロック	内部×16	
転送速度	9600bps	
エラー検出方式	受信パリティ検出	
	受信オーバラン検出	
	受信フレーミングエラー 検出	
	送信パリティ付加	
電源投入及び切断	出力信号は保証されない	電源投入から最大 500ms
コネクタ	9ピンDサブコネクタ(オス)	
ケーブル長	最大 15m	

(2)CONSOLE ポートの信号線とピン番号

ピン番号	信号の名称	信号の方向	信号の意味
5	SG		信号用接地
3	SD	出力	送信データ
2	RD	入力	受信データ
7	RS	出力	送信要求
8	CS	入力	送信可
6	DR	入力	データセットレディ
4	ER	出力	デーダ端末レディ
1	CD	入力	キャリア検出
9			未接続

(3) CONSOLE ポートのコネクタ



かん合ナット(4-40UNC)

インターフェイス仕様(RS-232C ポート)

ここでは、RS-232C ポートの仕様について説明します。

(1) RS-232C ポー hの基本仕様

項目	仕様	備考
通信方式	全二重	
同期方式	調歩同期式	
データ長	7、8ビット	
ストップビット	1、1.5、2 ビット	
クロック	内部 × 16	
転送速度	300 bps ~ 115200 bps	
エラー検出方式	受信パリティ検出	
	受信オーバラン検出	
	受信フレーミングエラー 検出	
	送信パリティ付加	
電源投入及び切断	出力信号は保証されない	電源投入から最大 500ms
コネクタ	JISX5101(ISO2110)準拠	
	25ピンDサブコネクタ(メス)	
ケーブル長	最大15m	

(2) RS-232C ポートの信号線とピン番号

ピン番号	信号の名称	信号の方向	信号の意味
1	FG	-	保安用接地
7	SG	-	信号用設置
2	SD	出力	送信データ
3	RD	入力	受信データ
4	RS	出力	送信要求
5	CS	入力	送信可
6	DR	入力	データセットレディ
20	ER	出力	データ端末レディ
8	CD	入力	キャリア検出
24	ST1	出力	送信タイミング1
15	ST2	入力	送信タイミング2
17	RT	入力	受信タイミング

(3) RS-232C ポートのコネクタ

コネクタのかん合ナッHは、ミリねじが取り付けてあります。添付品のインチねじと交換することも可能です。



25ピンDサブコネクタ(オス)

かん合ナットミリネジ(M 2.6)

インターフェイス仕様(10BASE-T ポート)

ここでは、10BASE-Tポートの仕様について説明します。

(1) 10BASE-T ポートの基本仕様

項目	仕様
通信方式	CSMA/CS(ベースバンド)
転送速度	10M bps
転送符号方式	マンチェスタ符号
エラー検出方式	受信 CRCエラー検出 受信 フレーミン グエラー検出 送信中のキャリアオフ検出 コリジョン 検出 リンクテストパリレス
コネクタ	8ピンモジュラジャックコネクタ(RJ-45)
ケーブル長	本装置とHUB 間、最大 100M

(2) 10BASE-T ポートの信号線とピン番号

ピン番号	信号の名称	信号の方向	信号の意味
1	TD+	出力	送信 +
2	TD -	出力	送信
3	RD+	入力	受信 +
4			未使用
5			未使用
6	RD -	入力	受信
7			未使用
8			未使用

(3) 10BASE-T ポートのコネクタ



8 ピンモジュラージャックコネクタ (RJ-45)

準備、確認

本装置を利用するには、システムソフトウェアを立ち上げ、事前に各種セットアップを行っておくこと が必要です。

セットアップは、本装置のCONSOLEポー Hに接続した端末から行ってください。

本装置のCONSOLEポートに端末をヌルモデムケーブルを使って接続してください。



CONSOLEポート

本装置のCONSOLEポートの通信条件は、次のとおりです。端末がこの条件と異なるときは、端末の設定を変更してください。パソコンで端末エミュレータをご使用の場合、Com1またはCom2へのダイレクトな接続に設定し、以下の設定を確認してください。

ボーレート	9600 bps
データビット	8ビット
ストップビット	1ビット
パリティ	なし
フロー制御	XON/XOFF

<u>本装置の立ち上げ</u>

インターフェイスのケーブルや電源ケーブルを接続して本装置を設置します。

本装置の電源をONにします。本装置を接続している他の機器の電源をONにした後、本装置の背面にある電源スイッチの「|」側の方を押し込み電源をONにします。



自己診断テストが実行され、システムソフトウェアが立ち上がります。ブート中は STATUS1 ~ STATUS2 が下記の表のように推移します。システムソフトウェアが立ち上がると CONSOLE ポートに接続した端末に 『ogin:」が表示されます。

STATUS1	STATUS2	状態
		電源スイッチをオンにした状態
		自己診断テスト1(POC)実行中(約 10 秒)
		ブー ��(約 1分)
		ブー 旧常終了

消灯

注意】

STATUS1からSTATUS4 ランプが点滅(緑)、点灯(緑)したままの場合には本装置の故障と考えられます。

本装置の停止

本装置の電源をOFF にする場合には、下記の手順で行います。

セットアップファイルの保存が終了していることを確認します。

本装置の電源をオフにします。本装置の背面にある電源スイッチの「」側を押し込んで電源をオフにしてください。



注意】

セットアップファイルを保存している途中で、電源をオフにするとセットアップファイルの内容が 破壊される場合があります。

電源オフ後、再度電源をオンにする場合は、10秒以上経過してから電源スイッチをONにしてください。あまりはやく再度電源をオンにすると、正常に本装置がリセットされない場合があります。

セットアップ手順

本装置のセットアップ手順を下記に示します。



<u>ログイン/ ログアウトの手順</u>

下記の操作によりログイン/ログアウトを行います。設定を行うにはスーパーユーザになります。

ー般ユーザでログインします。工場出荷時には「somebody」がパスワードなしで登録されていま

す。

```
login: <u>somebody <CR></u>
password:_____<CR>
install>
```

スーパーユーザになります。工場出荷時にはパスワー Hは登録されていません。

install> <u>su <CR></u> #

ログアウトを行う場合は、lo コマンドでログアウトします。

cs1> <u>lo <CR></u> login:

<u>エディターによるファイルの編集</u>

下記の操作によりファイルの参照/編集が可能です。

ファイルの参照

ファイルの参照は、show コマンドを使います。オプションの-h コマンドを指定すれば設定ファイルの一覧が表示されます。

[例] show [-h] ファイル名 <CR>

# show ttys <cr></cr>	
tty1 cmd	
tty2 cmd	
tty3 cmd	
tty4 cmd	
tty5 and	
tty6 cmd	
# show -h <cr></cr>	
# ID	
# IF	ID Pouting Information
bostaroup	hest group
hostname	My Host Name
hosts	Host Name and its IP-address
notmask	ID Subnet Mesk
resolv conf	Domain Name System
services	Service Name and Port Number
somoconf	SNIMP Parameters
telnetd conf	TEI NET Server Parameter
temeta.com	
# TTY PORT	
command.tty[1-6]	Command Interpreter
rs232c.ttv[1-6]	RS-232C Port Parameters
telnet.tty[1-6]	TELNET Parameters
tcptimer.tty[1-6]	TCP Timer Parameter
xpt.tty[1-6]	XPT parameters
# ETC.	
ttys	tty Parameter
ttygroup	tty group
servers	Server Programs
grpd.conf	Server group
prcap	Printer Capability data base
prgroup	Printer group
hosts.equiv	remote authentication for lor

ファイルの編集

ファイルの参照は、edit コマンドを使います。オプションの-h コマンドを指定すれば設定ファイルの一覧が表示されます。

「例】 edit [-h] ファイル名 <CR>

edit hostname <CR>
0001 # hostname
0002 NS-2232
[END]

この edit コマンドは、下記のサブコマンドを利用して編集を行います。具体的な操作方法は、 附録A エディタの使い方」を参照ください。

+ <edit commands=""></edit>		-+
¦ t: top line	b: bottom line	
¦n: next line	I: list	
¦ p: previous line	s: search string	
¦ d: delete line	o: append line	
¦ c: change line	y: store line	
¦ a: add line	z: recover line	1
¦ i: insert line	j: jump line	
¦ q: quit	e: exit	
+ <column commands="" edit=""></column>		+
¦ ^f: 1 column right	^b: 1 column left	1
¦ ^t: top column		1
¦ ^u: recover column(1 line)		1
+		-+

メモリカードへの書き込みと反映

メモリカードに edit で編集した内容を書き込むには、write コマンドを利用します。また、修正した 内容を反映させるには、reboot コマンドを実行します。

write <CR>

#

Do you really want to reboot [y/n] ? y <CR>

セットアップファイルの共通規則

(1) 記述上の規則

セットアップファイルには、表2-2に示す共通規則があります。特に断わりのない限り、各セットアップファイルはこの規則に従っています。

項目	共通規則
1行の最大文字数	80 文字
1 ファイルの最大行数	600 行
使用できる文字	英数字および#%<>_()等の記号
コメン桁	先頭の文字が サ」で始まる行
項の区切り	項目を表すキーワードや設定値の間は、1 文字以
	上のスペースまたはタブで区切る。
キーワード	設定項目を区別するために予め決められている文
	字列。大文字と小文字は区別される。

(2) 検索順序の規則

RS-232Cポートごとに設定するセットアップファイルには、RS-232Cポートごとに個別のセットアップファイルとデフォルトのセットアップファイルがあります。

RS-232Cポートごとに個別のセットアップファイルは、拡張子がtty#の以下に示すファイルです。

rs232c.tty#	
command.tty#	
telnet.tty#	
xpt.tty#	

#は、RS232Cポートの番号(1~6)

また、デフォルトのセットアップファイルは、拡張子がdefの以下に示すファイルです。デフォルトのセットアップファイルは、RS-232Cポートごとに個別のセットアップファイルが存在しない場合に参照されます。

rs232c.def	
command.def	
telnet.def	
xpt.def	

RS-232Cポートごとのアプリケーションは、そのアプリケーションが起動されたポート番号に対応 する個別のセットアップファイル(拡張子がtty#のファイル)を最初に検索します。ファイルが存在 すれば、そのファイルを読み込みます。このファイルが存在しない場合、デフォルトのセットアップ ファイル(拡張子がdefのファイル)を読み込みます。例えば、RS-232Cポートのポート3で起動さ れたtelnetコマンドは、まずtelnet.tty3ファイルを検索します。telnet.tty3ファイルが存在すれば、 そのファイルを読み込んでTELNETの初期化を行います。telnet.tty3ファイルが存在しない場合 には、telnet.defファイルを読み込んでTELNETの初期化を行います。

出荷時には、デフォルトのセットアップファイルのみ存在し、RS-232Cポートごとに個別のセットア ップファイルは存在しません。したがって、設定が共通なポートに対しては、デフォルトのセットア ップファイルを設定し、設定が異なっているポートについてのみ、RS-232Cポートごとに個別のセ ットアップファイルを設定するようにすれば、設定するファイル数を減らして設定の手間を省けま す。設定が異なるポートのセットアップファイルは、copyコマンドでデフォルトのセットアップファイ ルをコピーして作成し、エディタで編集してください。

		102020111/0	10102
# edit	rs232c.tty3	<cr></cr>	

メンテナンスおよび トラブルシューティング

下記のコマンドを実行することにメンテナンスやトラブルシューティングを行うことができます。

セットアップエラー、エラーの再表示

セットアップエラーやエラーを再表示を行うには、console コマンドを使います。オプションの数字は最大表示文字数を意味します。

console -rev 100000
checking file system.
loading configuration from flash ROM.
ETHERNET address : 08:00:83:FF:50:50
Serial No. : 00000050
H/W type : 0
Communication Server System Software 2000.10.03 Ver 1.3
setting up LAN port.
starting net services.
vupd: start listen[ftp]
telnetd: start listen[telnet]
#

TCPのコネクションの状態を表示

TCPのコネクションの状態を表示するには、netstat コマンドを使います。

		0 r	
	< X	0,1	$0 > (0.0.0) \cdot 1400 <> (0.0.0) \cdot 0$
	<x< td=""><td>0,1</td><td>$0 > (0.0.0) \cdot 1401 <> (0.0.0.0) \cdot 0$</td></x<>	0,1	$0 > (0.0.0) \cdot 1401 <> (0.0.0.0) \cdot 0$
LISTEN	<x< td=""><td>0,r</td><td>0> (0.0.0.0).1403 <> (0.0.0.0).0</td></x<>	0,r	0> (0.0.0.0).1403 <> (0.0.0.0).0
LISTEN	<x< td=""><td>0,r</td><td>0> (0.0.0.0).1404 <> (0.0.0.0).0</td></x<>	0,r	0> (0.0.0.0).1404 <> (0.0.0.0).0
LISTEN	<x< td=""><td>0,r</td><td>0> (0.0.0.0).1405 <> (0.0.0.0).0</td></x<>	0,r	0> (0.0.0.0).1405 <> (0.0.0.0).0
LISTEN	<x< td=""><td>0,r</td><td>0> (0.0.0.0).1402 <> (0.0.0.0).0</td></x<>	0,r	0> (0.0.0.0).1402 <> (0.0.0.0).0
LISTEN	<x< td=""><td>0,r</td><td>0> (0.0.0.0).23 <> (0.0.0.0).0</td></x<>	0,r	0> (0.0.0.0).23 <> (0.0.0.0).0
LISTEN	<x< td=""><td>0,r</td><td>0> (0.0.0.0).21 <> (0.0.0.0).0</td></x<>	0,r	0> (0.0.0.0).21 <> (0.0.0.0).0
ESTABLISH	ED <x< td=""><td>0,r</td><td>0>(192.168.1.1).23 <> (192.168.1.1).1026</td></x<>	0,r	0>(192.168.1.1).23 <> (192.168.1.1).1026

LISTEN :	相手からのコネクション待ち状態
SYN-SENT :	接続要求のSYN を受信した状態
SYN-RECEIVED :	接続要求を受信し、応答のSYN を送信した状態
FIN-WAIT-1:	切断要求の FIN を送信 した状態
FIN-WAIT-2:	本装置の切断は終了し、相手からの切断要求待ちの状態
CLOSE-WAIT :	相手からの切断要求を受け付け、本装置上のアプリケーションの切断
	要求待ち状態
TIME-WAIT :	切断後にそのポートを一定時間凍結している状態

ルーティングの表示

ルーティングを表示するには、netstat コマンドの-rオプションを使います。

# netstat -r					
ROUTING TABLE			:4		
destination	mask	gateway	IT	property	COST
0.0.0.0	00000000	192.168.1.1	en0		10
192.168.1.0	fffff00		en0	direct	-
192.168.1.200	fffffff		lo0	p-to-p,loop	-
127.0.0.1	fffffff		lo0	p-to-p,loop	-

0.0.0.0は、デフォルトルートを意味します。

RS-232Cポートの状態表示

RS-232Cポートの状態を表示するには、tstat コマンドを使います。

# tstat	t tty1
* * * * *	** statistics information time[1488,405948],tick[148840] *******
*	tty-driver version 0.1
(1)	current stream state [up null,down null]
(2)	mode
(3)	line [DR][hup]
(4)	characters
	output[bell 0007,sp 0020,bs 0008,cr 000d,lf 000a,crlf ffff,bs2 ffff]
	intern[eol 000a,tab 0009,eof 0004,brk 000a]
*	line-driver[asy] version 0.1
(1)	current stream state [up ready,down ready]
(2)	current line state [RS][ER]
(3)	mode [baud 9600,8 bit,stop 1,par none,flow xon]
	[xon-char 11,xoff-char 13]
(4)	buffer [busy 128]
(5)	counter [rx 0,tx 0,parity 0,framing 0,overrun 0,disc 0]
#	

<u>トランスペアレン lの設定例 (サーバモード)</u>

接続形態】

制御機器をRS-232CケーブルでNS-2232と接続する。制御機器は、トランスペアレント機能を利用してLAN上のUNIX機とデータの送受信を行う

RS-232C ポートの設定:

トランスペアレント(透過)のサーバモード

(UN IX機からSocket 接続し、データの送受信を行う)

RS-232C ポートの Socket 番号: 1401~1406 RS-232C ポートの条件: 9600bps、8bi

9600bps、8bit、none パリティ ストップビット1、 フロー制御 XON/XOFF



本装置の設定

変更点

ファイル名	設定内容		補足説明
hostname	ns-2232		本装置の名前
hosts	127.1	localhost loghost	
	192.168.1.200	ns-2232	本装置のIP アドレスと名前
netmask	255.255.255.0		本装置のネットマスク
gateways			スタティックルーティングの設定
ttys	tty1 xpt		利用するポートを xpt(トランスペアレント)に
	tty2 xpt		設定します。
	tty3 xpt		
	tty4 xpt		
	tty5 xpt		
	tty6 xpt		
rs232c.tty[1-6]	baud	9600	ボーレー (9600bps)
	parity	none	パリティなし
	stop	1	ストップビット1
	bitchar	8	データビット8
	flow	xon	フロー 制御 xon
	xon	11	XON のコー H(0x11)
	xoff	13	XOFF のコー H(0x13)
	er	on	ER 信号の初期状態をON
	rs	on	RS信号の初期状態をON
	drhup	on	DR信号による自動ハングアップをON
	busysize	128	ビジー時に受信できるデータ数
xpt.tty[1-6]	mode	server	サーバモードとしてポートを起動する
	host	rhost	クライアントモート時の相手のホスト名
	port	xpt_tty1	ボートのサービス名
	trans_mode	binary	データの転送モードをbinaryにします
	esc_char	1b	エスケーフキャラクタを設定します
	term_char	a	エスケーフ終端キャラクタを設定します
	esc_msg	off	エスケーブ応答メッセージを出力しない
	buffer	256	データ送信バッファサイズ
	del_char	none	テリミッタコートを使用しません
	block_timer	200	テータフロッキングのタイマー
	conn	data	コネクションの開設条件(クライアントモード
	connted	none	コネクションの開設動作(サーハモート)
	disconnted	none	
	disc_timer	0	
		000 1401 /top	CR iG フ フ し F に y る 取 小 时 间 タ wet ポ し の サ ビ フ タ レ ポ し 乗 ロ
services	xpt_tty1	1401/tcp	合、物でホートのリービス名とホート留ち
	xpt_tty2	1402/tcp	
	xpt_tty3	1403/1Cp	
	xpl_lly4	1404/10p	
	xpi_liyo	1405/10p	
	χρι_τιγο	1406/tcp	

<u>トランスペアレン Ю設定例 (クライアントモード)</u>

接続形態】

制御機器をRS-232CケーブルでNS-2232と接続する。制御機器は、トランスペアレント機能を利用してLAN上のUNIX機とデータの送受信を行う

RS-232C ポートの設定:

トランスペアレント(透過)のクライアントモード

接続するSocket 番号: RS-232C ポー Ю条件: (NS-2232 がUNIX へ Socket 接続し、データの送受信を行う) 8001~8006 9600bps、8bit、none パリティ、ストップビット1、 フロー制御 XON/XOFF



本装置の設定

変更点

ファイル名	設定内容			補足説明
hostname	ns-2232			本装置の名前
hosts	127.1	localhost	loghost	
	192.168.1.200	ns-2232		本装置のIPアドレスと名前
	192.168.1.100	UNIX-A		Socket 接続先のUNIX 機のホスト名
netmask	255.255.255.0			本装置のネットマスク
gateways				スタティックルーティングの設定
ttys	tty1 xpt			利用するポートをxpt(トランスペアレント)に
	tty2 xpt			設定します。
	tty3 xpt			
	tty4 xpt			
	tty5 xpt			
	tty6 xpt			
rs232c.tty[1-6]	baud	9600		ボーレー (9600bps)
	parity	none		パリティなし
	stop	1		ストップビット1
	bitchar	8		データビット8
	flow	xon		フロー制御 xon
	xon	11		XON のコー H(0x11)
	xoff	13		XOFF のコー 代0x13)
	er	on		ER 信号の初期状態をON
	rs	on		RS信号の初期状態をON
	drhup	on		DR信号による自動ハングアップをON
	busysize	128		ビジー時に受信できるデータ数
xpt.tty[1-6]	mode	client		サーバモードとしてポートを起動する
	host	UNIX - A		クライアントモート時の相手のホスト名
	port	xpt_tty1		ポートのサービス名
	trans_mode	binary		データの転送モードをbinaryにします
	esc_char	1b		エスケーフキャラクタを設定します
	term_char	a		エスケープ終端キャラクタを設定します
	esc_msg	off		エスケーブ応答メッセージを出力しない
	buffer	256		テータ运信ハッファサイス
	del_char	none		テリミッタコートを使用しません
	block_timer	200		
	conn	data		コイクションの開設余件(クライアントモーサ
	connted	none		コネクションの開設動作(サーハモート)
	disconnted	none		
	alsc_timer	0		
2017/1000	er_delay	000		EK 店 フUFF に 9 20取小时间
services	api 8	001/tcp		SOCKET 按続9 Sリーヒス名 Cハー F留亏
	apz 8	$\frac{102}{10p}$		
	apo 8	003/10p		
	ap4 8 ap5 0	004/10p		
	apo o	000/10p		
xpt.tty[1-6] services	modehostporttrans_modeesc_charterm_charesc_msgbufferdel_charblock_timerconnconnteddisconnteddisc_timerer_delayap18ap28ap48ap58ap68	client UNIX - A xpt_tty1 binary 1b a off 256 none 200 data none 200 data none 0 500 001/tcp 002/tcp 003/tcp 004/tcp 005/tcp 006/tcp		サーバモードとしてポートを起動する クライアントモード時の相手のホスト名 ポートのサービス名 データの転送モードをbinaryにします エスケープキャラクタを設定します エスケープ旅端キャラクタを設定します エスケープ旅塔メッセージを出力しない デーダ送信バッファサイズ デリミッタコードを使用しません データブロッキングのタイマー コネクションの開設動作(サーバモード) コネクションの開設動作(サーバモート) コネクション開放時の動作 入力がない時のコネクション切断まち時間 ER 信号 ヲOFF にする最小時間 Socket 接続するサービス名とポート番号

リモートコンソールの設定

接続形態】

UN IXサーバやルータなどのコンソールを集約してネットワークからアクセスします。 Windows 等を利用しリモートメンテナンスを行うには、Tera Term 等の telnet クライアントを利用します。







Tera Term: New or	Host:	192.168.1.10	0	× •
		▼ T <u>e</u> lnet	TCP <u>p</u> ort#:	8101
• <u>S</u> erial	Po <u>r</u> t:	COM1 -		
	ОК	Cancel	<u>H</u> elp	

NS-2232の IP アドレスを指定し、接続したいシリアルポートのポート番号を指定します。

本装置の設定

変更点

ファイル名	設定内容		補足説明
hostname	ns-2232		本装置の名前
hosts	127.1	localhost loghost	
	192.168.1.200	ns-2232	本装置のIP アドレスと名前
netmask	255.255.255.0		本装置のネットマスク
gateways			スタティックルーティングの設定
ttys	tty1 passive		telnet のグループサーバを利用する場合
	tty2 passive		は、 passive で登録する
	tty3 passive		
	tty4 passive		
	tty5 passive		
	tty6 passive		
rs232c.tty[1-6]	baud	9600	ボーレー (9600bps)
	parity	none	パリティなし
	stop	1	ストップビット1
	bitchar	8	データビット8
	flow	xon	フロー制御 XON
	xon	11	$XON \square - H(0x11)$
	xoff	13	
	er	on	ER信号の初期状態をON
	rs	on	RS信号の初期状態をUN
	arnup	on	DR信亏による目動ハンクアックをON
	busysize	128	ビンー時に受信できるテータ数
grpa.conf	wecho	on	テーダエコーのイコを行う
	local	off	支信ナー 2001/121-1791 の不可を150
thuaroup	IUCAI	UII	ローカルキャンシンを支援しない
ttygroup	grp1 tty1		
	grpz ttyz		・ ttv6 をgrp6 といざループタで扱う
	grp3 tty3		
	arp5 ttv5		冬ポートの動作の設定
	grp6 tty6		tty<#s ~ 動作 1s < 条件s < 動作 2s
	gipo ityo		
	ttv1 none	none none	動作1・検索する最初の動作
	ttv2 none	none none	none: なし
	tty3 none	none none	eron: RS232CのER をONにする
	tty4 none	none none	条件:検索がOKになる条件
	tty5 none	none none	none:なし(常にOK)
	tty6 none	none none	dron:RS232CのDR がON
			動作 2: コネクション切断時または検索失
			敗時の動作
			none :なし
			eroff :RS232CのER 信号をOFF

services	grp1	8101/tcp	サービス名とポー 1番号
	grp2	8102/tcp	
	grp3	8103/tcp	
	grp4	8104/tcp	
	grp5	8105/tcp	
	grp6	8106/tcp	