## Netwiser SX-3990 Hyper-V用 インストール手順

第2版 2024年11月

## 1.Hyper-Vマネージャーより仮想マシンのインポート

■ Hyper-V マネージャー							– 🗆 X
ファイル( <u>F)</u> 操作( <u>A</u> ) 表示( <u>V</u> ) へり	ルプ( <u>H</u> )						
🗢 🄿 🙍 📰 🚺							
🟪 Hyper-V マネージャー	仮相マシンハ						操作
WIN-15544I1MI4D		44-95	CDU 使用卖	メモリの史明は来て	(2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	444-200	WIN-15544I1MI4D 🔺 🛆
	11日 日 ContOS7	1八形	CPU使用率	メモリの割り目(	作家(風)中寸(自)	认近	新規   ▶
	netwiser-080420						🗓 仮想マシンのインポー
	netwiser-080420	実行中	0%	4096 MB	3.23:15:05	'	🔄 Hyper-Vの設定
	📒 Ubuntu	実行中	0%	2048 MB	4.03:28:47		🔢 仮想スイッチマネージ
							🛃 仮想 SAN マネージャ
							🚄 ディスクの編集
	<					>	🔄 ディスクの検査
	ቻェックポイント( <u>C</u> )					● サービスの停止	
	避却した何を担ういろゴキチャックポイントがありません。						🗙 サーバーの削除
	ABULOCIALS ( ) JICLE J JULI JULI AUGUSE 2108					▶ 最新の情報に更新	
							表示
							? ヘルフ

▶ 仮想マシンのインポート		Х
💌 閉始する前に		
開始する前に フォルダーの検索 仮想マシンの選択 インポートの種類の選択 要約	このウィザードでは構成ファイルのセットから仮想マシンをインボートできます。手順に従って構成に関する問題を解決し、このコンピューターで使用できるように仮想マシンを準備することができます。	
	<前へ(P) 次へ(N)> 完了(E) キャンセル	

☑ 仮想マシンのインポート		×
🔎 フォルダーの検	索	
<b>開始する前に <u>フォルダーの検索</u> 仮想マシンの選択</b> インポートの種類の選択 要約	インボートする仮想マシンを含むフォルダーを指定してください。 フォルダー(0) 「「「「「Interviser-0804204」 参照(6) 提供されているファイルを解凍し、 「netwiser-08xxxx」フォルダを選択 (xxxxはバージョンにより数値が異なります)	]
	<前へ(P) 次へ(N)> 完了(F) キャンセル	

▶ 仮想マシンのインポート			×			
💌 仮想マシンの遺	建択					
開始する前に	インボートする仮想マシンを選択する( <u>5</u> ):					
フォルダーの検索 仮想マシンの選択	名前	^	作成日			
インボートの種類の選択	netwiser-080420		2024/05/30 15:31:17			
要約						
		<前へ(P) 次へ(N)>	完了(E) キャンセル			





<ul> <li></li></ul>	仮想マシンをインプレースで登録する を選択した場合はこの画面は出ません。 ィスクを保存するフォルダーを選択します
開始する前に フォルダーの検索 仮想マシンの選択 インボートの種類の選択 移動先の選択 保存するフォルダーを選択しま す	インボートした仮想ハード ディスクのこの仮想マシンでの保存場所を指定してください。 場所(L): C:¥ ¥Virtual Hard Disks¥ VEO1 参照(B) 同じ物理マシンにNetwiserVEを複数台インストールする際は 任意なフォルダ名を入力してください。 2台目を設定する際は別のフォルダ名を入力してください。
	<前へ(P) 次へ(N)> 完了(E) キャンセル

▶ 仮想マシンのインポート	×					
💌 ፈንግ-ኮ ዕብ	ザードの完了					
開始する前に フォルダーの検索 仮想マシンの選択 インポートの種類の選択 要約	次の操作を実行しようとしています。 説明(D):					
	仮想マシン: netwiser-080420 インポートファイル: C:¥ インポートの種類: 登録 (ID を保持)					
	< >					
	インボートを完了し、ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックします。					
	< 前へ(P) 次へ(N) > 完了(E) キャンセル					

## 2. 冗長構成やインライン・ブリッジ構成で利用する際に必要な設定

Hyper-V マネージャー ■ WIN-1554411MI4D	仮想マシン(1)					操作		
	2前 ^	状能	CPU 使用率	メモリの割り当て	稼働時間	WIN-15544I1MI4D	<b>^</b>	
	etwiser-080420	77	Ci o toni+	// C/WEI/SC	10100-0101	新規	•	
						🔃 仮想マシンのインポート		
						Hyper-Vの設定		
						◎ 仮想スイッチマネージャー		
						🛃 仮想 SAN マネージャー		
				_		🛃 ディスクの編集		
	<					ディスクの検査		
	チェックホイント(C)		サービスの停止					
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<ul> <li>- netwiser-0804</li> </ul>		★ サーバーの削除				
						ひ 最新の情報に更新		
			表示	•				
						パレプ		
						netwiser-080420	-	
			· 接続					
	netwiser-080420-test					121 設定		
	# ef 0	作成日: 2024/06/24 16:48:08 <b>クラスター化:</b> ( )(、)え 構成パージョン: 9,0				🎼 構成バージョンのアップグレード		
	B33117 八汉寄					❷ 起動		

