

# NetwiJerシリーズ <sup>ロードバランサー</sup> かんたん設定ガイド GUI操作

ワンアーム・シングル構成 (ソースNAT利用)

セイコーソリューションズ株式会社

第1版 2024年11月



- ・構成
   ・ワンアーム・シングル構成
   (ソースNAT利用)
- ・<u>デフォルト設定値</u>
- ・設定画面への遷移
- ・<u>①管理IP、仮想IP設定</u>
- ・<br />
  ②ルーティングテーブル設定
- ・<u>③実サーバー(Webサーバー)設定</u>
- ・<u>④-1仮想サーバーに割り当てるNATプール設定</u>
- ・<u>④-2仮想サーバー設定</u>
- ・<u>⑤ヘルスチェック設定</u>
- ・<u>設定保存</u>

SEIKO



構成 ワンアーム・シングル構成(ソースNAT利用)





#### デフォルト設定値

管理IPアドレス 192.168.0.1/24 ログイン名 adm パスワード adm

192.168.0/24のネットワークアドレスを利用できない環境の場合は コンソール接続より管理IPアドレスを変更してください。

#### 管理IPアドレス変更手順

netwiser> config netwiser(config)# interface vlan 1 netwiser(config-vlan)# ip address <IPアドレス>/<サブネット>

設定例 netwiser(config-vlan)# ip address 172.16.0.1/16

#### ルーティングが必要な場合

netwiser(config)# route <宛先ネットワーク/サブネット> <ルーターIPアドレス>

デフォルトルートの設定例 netwiser(config)# route 0.0.0.0/0 172.16.0.254





### 設定画面への遷移





#### ①管理IP、仮想IP設定





## ②ルーティングテーブル設定





## ③実サーバー(Webサーバー)設定

設定		実サーバー設定 +/- 表示状態を反映					3			
ネットワーク	*	■ 実サーバー設定 ?								
冗長構成	*	□削除	実サーバーIP	ポート	プロトコル	最大コネクション	有効			
SSL	×	10.1.1.101		80	◉ tcp ○ udp	0	☑ 有効			
バランシング	×	10.1.1.102		80	⊙tcp ○udp	0	☑ 有効			
<b>実サーバー</b> 実サーバー設定	* •	行追加     ③実サーバーのIPとポートを設定       設定内容を変更する     設定後に押す								
▶ sorryコンテンツインポート										
NAIノール 仮想サーバー	×									
SSLアクセラレーション	×									
ネットワーク	*									
		最初は1行しか表示されて 複数登録するときは[行追	いません。 加]を押す。							



### ④-1仮想サーバーに割り当てるNATプール設定



#### SEIKO

#### ④-2仮想サーバー設定





#### ⑤ヘルスチェック設定







NetwiJer	設定機器情報	リアルタイム情報	統計情報	ログ参照	
ホスト名 : netwiser ユーザー名 : adm 権限 : Admin権限	設定変更後保存されていません。保存する場合は右のボタンより、保存してください。 保存する				
設定	ヘルスチェック選択		+/- 妻	示状態を反映	

設定変更は即座に反映されますが、[保存する]ボタンを押さずに再起動を行うと 変更した内容が消えてしまいます。

設定終了後は[保存する]ボタンを押してください。

保存されている設定内容と、現在動作している設定内容が同じになると [保存する]ボタンは表示されなくなります。



## SEIKO セイコーソリューションズ株式会社