

トラブル切り分けに役に立つコマンド一覧

コマンド	主な入力形式	機能
consoleコマンド	console console -rev 10000	コンソールメッセージの確認
linestatコマンド	linestat linestat -s linestat -P	回線の状態または統計情報を表示
netstatコマンド	netstat netstat -r netstat -tcpp	IPネットワークのインタフェースの状態や統計情報 及びルーティング情報を表示
ping コマンド	ping 相手アドレス	IPネットワーク上の相手ホストとの通信の確認
tracertコマンド	tracert 相手アドレス	相手に到達するためのルートを検出 ルータまでのパケットの往復時間表示
modemstatコマンド	modemstat	モデムと接続している回線のデジタルモデムの状態を表示