

# VC701SI 動作確認PCリスト

ここでは、VC701SIの動作確認がとれているPC・PDAを掲載しています。

APPLE	2
日本HP	3
CASIO	4
NEC	5
Lenovo(日本IBM)	6
DELL	7
シャープ	8
東芝	9
SOTEC	10
ソニー	11
富士通	12
日立	13
パナソニック	14
VICTOR	15
Gateway	16
Epson Direct	17

# APPLE

製品番号	製品名称	ディスプレイ	OS	動作確認	備考
M8758J/A	iBook (800MHz)	12-inch	10.2.8	○※	※別途、アイ・オー・データ機器製PCカードアダプタ「USB2-PCADPG」が必要です。
M8793J/A	PowerBook (G4 1GHz)	17-inch	10.2.7	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
M8793J/A	PowerBook (G4 867MHz)	17-inch	10.2.8	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
M8858J/A	PowerBook (G4 867MHz)	15-inch	10.2.7	○	
M8858J/A	PowerBook (G4 1GHz/Super Drive)	15-inch	10.2.8	○	
M8859J/A	PowerBook (G4 1GHz/Super Drive)	15-inch	10.2.7	○	
M8859J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.2.8	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.2.7	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1GHz)	15-inch	10.2.8	○	
M8980J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	15-inch	10.4.1	○	
M9110J/A	PowerBook (G4 1.3GHz)	17-inch	10.2.7	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
M9110J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.2.8	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.3.5	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.4.2	○	
M9422J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	15-inch	10.3.3	○	
M9422J/A	iBook (G4 1GHz)	15-inch	10.3.4	○	
M9426J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	12-inch	10.4.1	○※	※別途、アイ・オー・データ機器製PCカードアダプタ「USB2-PCADPG」が必要です。
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.3.3	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.3.4	○	
M9462J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.3.5	○	
M9462J/A	iBook (G4 1.2GHz)	17-inch	10.4.2	○	
M9623J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	12-inch	10.3.5	○※	※別途、アイ・オー・データ機器製PCカードアダプタ「USB2-PCADPG」が必要です。
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.3.7	○	
M9677J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.4.0	○	
M9678J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	15-inch	10.4.0	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.3.7	○	
M9689J/A	PowerBook (G4 1.67GHz)	17-inch	10.4.0	○	
M9690J/A	PowerBook (G4 1.5GHz)	17-inch	10.4.0	○	
M9691J/A	iBook (G4 1.33GHz)	12-inch	10.4.1	○※	※別途、アイ・オー・データ機器製PCカードアダプタ「USB2-PCADPG」が必要です。
M9846J/A	iBook (G4 1.42GHz)	12-inch	10.4.1	○※	※別途、アイ・オー・データ機器製PCカードアダプタ「USB2-PCADPG」が必要です。
M9848J/A	PowerBook (G4 1.65GHz)	12-inch	10.4.1	○※	※別途、アイ・オー・データ機器製PCカードアダプタ「USB2-PCADPG」が必要です。
M9969J/A	PowerBook (G4 1.65GHz)	15-inch	10.4.2	○	
M9970J/A	PowerBook (G4 1GHz)	17-inch	10.4.2	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# 日本HP

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Business Notebook	nx9000	Windows XP	○	
Business Notebook	nx9005	Windows XP	○	
Business Notebook	nx9010	Windows XP	○	
Business Notebook	nx9100	Windows XP	○	
Evo	N410c	Windows XP	○	
Evo	N620c	Windows XP	○	
Evo	N800w	Windows 2000	○	
iPAQ	h2210	Windows Mobile 2003	○	
iPAQ	H3850	Pocket PC 2002	○	
iPAQ	H3950	Pocket PC 2002	○	
iPAQ	H3970	Pocket PC 2002	○	
iPAQ	h5450	Pocket PC 2002	○	
iPAQ	h5550	Windows Mobile 2003	○	
iPAQ	hx2110	Windows Mobile 2003SE	×	
iPAQ	hx2190	Windows Mobile 5.0	○	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
iPAQ	hx2410	Windows Mobile 2003SE	×	
iPAQ	hx2490	Windows Mobile 5.0	○	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
iPAQ	hx2750	Windows Mobile 2003SE	×	
iPAQ	hx2790	Windows Mobile 5.0	○	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
iPAQ	hx2790b	Windows Mobile 5.0	×	
iPAQ	hx4700	Windows Mobile 2003SE	○※	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
Notebook PC	nc2400	Windows XP	×	
Notebook PC	nc4200	Windows XP	×	
Notebook PC	nx4300	Windows XP	○※	※パソコン本体のソフトウェアを最新版に書き換える必要があります。日本HPのホームページよりバージョンF.08以上のBIOSをダウンロードし、バージョンアップを行ってください。詳細については日本HPにお問い合わせください。
Notebook PC	nx6120/CT	Windows XP	○	
Notebook PC	nx6310	Windows XP	×	
Notebook PC	nx6320	Windows XP	×	
Notebook PC	nx7200	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# CASIO

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
CASSIOPEIA	DT-10	Windows Mobile 2003SE	○※	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
CASSIOPEIA	E-3000	Pocket PC 2002	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# NEC

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
LaVie_A	LA500/FD	Windows XP	○	
LaVie_A	LA700/DD	Windows XP	○	
LaVie_A	LA700/GD	Windows XP	○	
LaVie_C	LC500/3D	Windows XP	○	
LaVie_C	LC500J/3	Windows 98SE	○	
LaVie_C	LC700/1D	Windows XP	○	
LaVie_C	LC900/4	Windows XP	○	
LaVie_C	LC900/6D	Windows XP	○	
LaVie_C	LC900J/84DB	Windows Me	○	
LaVie_J	LJ500/5A	Windows XP	○	
LaVie_J	LJ700/2D	Windows XP	○	
LaVie_J	LJ700/4F	Windows XP	○	
LaVie_J	LJ700/7E	Windows XP	○	
LaVie_J	LJ700/EE	Windows XP	○	
LaVie_L	LL350/9D	Windows XP	○	
LaVie_L	LL350/AD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL350/BD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL350/CD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL370/ED	Windows XP	○	
LaVie_L	LL370/FD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL500/AD	Windows XP	○※	※通信中にスピーカー等から小さなノイズ音が聞こえる場合があります。
LaVie_L	LL530/7A	Windows XP	○	
LaVie_L	LL550/DD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL550/GD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL590/CE	Windows XP	○	
LaVie_L	LL590/EE	Windows XP	○	
LaVie_L	LL700/FD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL750/AD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL750/BD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL750/CD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL750/ED	Windows XP	○	
LaVie_L	LL750/FD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL750/GD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL770/9DT	Windows XP	○	
LaVie_L	LL770/AD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL770/CD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL900/1D	Windows XP	○	
LaVie_L	LL900/7D	Windows XP	○	
LaVie_L	LL900/9D	Windows XP	○	
LaVie_L	LL900/CD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL900/FD	Windows XP	○	
LaVie_L	LL970/9D	Windows XP	○	
LaVie_L	LN300/AD1	Windows XP	○	
LaVie_M	LM550/5E	Windows XP	○	
LaVie_ME	LE500/6D	Windows XP	○	
Lavie_N	LN300/BD	Windows XP	○	
Lavie_N	LN500/9DW	Windows XP	○	
Lavie_N	LN500/AD2	Windows XP	○	
LaVie_NX	LB500J/22D	Windows 98SE	○	
LaVie_NX	LC800J/74DH	Windows Me	○	
LaVie_NX	LM700J/62DH	Windows Me	○	
LaVie_NX	LM700J/72DH	Windows Me	○	
LaVie_NX	LS600J/35DV	Windows 98SE	○	
LaVie_NX	LS600J/55DV	Windows Me	○	
LaVie_NX	LU40L/22A	Windows 98SE	○	
LaVie_NX	LU45L/33D	Windows 98SE	○	
LaVie_NX	LW43H/23D6	Windows 98SE	○	
LaVie_NX	LW46H/14CA	Windows 98SE	○	
LaVie_Pro	LH300/2A	Windows XP	○	
LaVie_RX	LR300/8D	Windows XP	○	
LaVie_RX	LR500/AD	Windows XP	○	
Lavie_RX	LR500/BD	Windows XP	○※	※外部アンテナの接続が必要です
Lavie_RX	LR500/CD	Windows XP	○	
Lavie_RX	LR500/DD	Windows XP	○	
Lavie_RX	LR700/DD	Windows XP	○	
Lavie_RX	LR900/ED	Windows XP	○	
LaVie_S	LS900/8E	Windows XP	○	
LaVie_T	LT500/1D	Windows XP	○	
LaVie_T	LT700/AD	Windows XP	○	
LaVie_T	LT700/FD	Windows XP	○	
LaVie_T	LT900/0D	Windows Me	○	
LaVie_T	LT900/AD	Windows XP	○	
LaVie_T	LT900/BD	Windows XP	○	
LaVie_T	LT900/ED	Windows XP	○	
LaVie_TW	LW700/BD	Windows XP	○	
LaVie_TW	LW900/CD	Windows XP	○	
LaVie_TW	LW900/DD	Windows XP	○	
LaVie_Z	LZ500/1D	Windows XP	○	
PocketGear	MC/PG5000	Pocket PC 2002	○	
PocketGear	MC/PG7000	Pocket PC 2002	○	
VersaPro	VA16DFEJESJ	Windows XP	○	
VersaPro	VY11F/BH-T	Windows XP	○	
VersaPro	VY15F/EF-M	Windows XP	○	
VersaPro	VY17F/LV-L	Windows XP	○	
VersaPro	VY20F/AE-T	Windows XP	○	
VersaPro	VY22X/RX-L	Windows XP	○	
VersaPro	VY80M/BH-L	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA10H/RXEADFG	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA10J/VHEA3FG	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA12J/DGEYSCE	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA15X/RFEBDSH	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA17S/AGEADFF	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA20S/RFEBDSH	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA50L/RX5ADAA	Windows Me	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
VersaPro_NX	VA60H/VHEYWAE	Windows XP	○	
VersaPro_NX	VA70H/RXLADAD	Windows Me	○	
VersaPro_NX	VA80J/WX5AEAB	Windows Me	○	
VersaPro_NX	VA93J/GLLZESH	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。 また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# Lenovo(日本IBM)

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
ThinkPad	130 (1171-7GJ)	Windows Me	×	
ThinkPad	240X (2609-51J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	390X (2626-H0J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	570 (2644-BA7)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	570E (2644-5A7)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	570E (2644-5B7)	Windows 2000	○	
ThinkPad	A20m (2628-31J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	A20m (2628-32J)	Windows 2000	○	
ThinkPad	A20p (2629-61J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	A21e (2655-92J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	A22e (2655-PBJ)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	A22m (2628-W2J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	A30 (2652-35J)	Windows XP	○	
ThinkPad	A30 (2652-36J)	Windows 98SE	○	
ThinkPad	A31 (2652-M5J)	Windows XP	○	
ThinkPad	A31 (2652-M5J)	Windows 2000	○	
ThinkPad	A31P (2653-H5J)	Windows XP	○	
ThinkPad	A31P (2653-H6J)	Windows 2000	○	
ThinkPad	G41 (2881-6NJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	i1124 (2609-93J)	Windows Me	○	
ThinkPad	i1200 (1161-264)	Windows 98SE	×	
ThinkPad	i1200 (1161-73J)	Windows Me	×	
ThinkPad	i1200 (1161-92J)	Windows Me	×	
ThinkPad	i1484 (2621-484)	Windows 98SE	×	
ThinkPad	i1620 (2662-3FJ)	Windows Me	○	
ThinkPad	i1800 (2628-IAJ)	Windows Me	○	
ThinkPad	R30 (2656-6AJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	R31 (2656-45J)	Windows XP	○	
ThinkPad	R31 (2656-48J)	Windows 2000	○	
ThinkPad	R32 (2658-BGJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	R32 (2658-BHJ)	Windows 2000	○	
ThinkPad	R40 (2722-BJ1)	Windows XP	○	
ThinkPad	R50 (1829-7DJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	R50 (1829-KJ1)	Windows XP	○	
ThinkPad	R50e (1834-72J)	Windows XP	○	
ThinkPad	R51 (2887LJ1)	Windows XP	○	
ThinkPad	R60T (2512BJ1)	Windows XP	○	
ThinkPad	s30 (2639-42J)	Windows 2000	○	
ThinkPad	T23 (2647-9JJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	T40 (2373-92J)	Windows XP	○	
ThinkPad	T40P (2373-G1J)	Windows XP	○	
ThinkPad	T41 (2373-1FJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	T41 (2373KJ2)	Windows XP	○	
ThinkPad	T42 (2373-1ZJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	T42P (2373-KTJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	T43 (1871-17J)	Windows XP	○	
ThinkPad	T43P (2668-P7U)	Windows XP	○	
ThinkPad	X23 (2662-E3J)	Windows XP	○	
ThinkPad	X24 (2662-L3J)	Windows XP	○	
ThinkPad	X24 (2662-L7J)	Windows 2000	○※	PCカードスロットではお使いいただけません。(CFカードスロットでの使用は可能です)
ThinkPad	X30 (2672-4EJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X31 (2672-CBJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X31 (2672-CJ1)	Windows XP	○	
ThinkPad	X31 (2672-NBJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X31 (2672-PHJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X40 (2371-3EJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X40 (2371-4VJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X40 (2371-6EJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	X41 (2525-5AJ)	Windows XP	○	
ThinkPad	Z60m (2530-38U)	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態でなっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# DELL

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Axim	X50	Windows Mobile 2003SE	○	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
Axim	X50V	Windows Mobile 2003SE	○	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
Axim	X51	Windows Mobile 5.0	×	
Axim	X51V	Windows Mobile 5.0	×	
INSPIRON	700m	Windows XP	○	
INSPIRON	1150	Windows XP	○	
INSPIRON	2200	Windows XP	○	
INSPIRON	6000	Windows XP	○	
INSPIRON	9200	Windows XP	○	
INSPIRON	9300	Windows XP	○	
LATITUDE	C400	Windows 2000	○	
LATITUDE	C610	Windows 2000	○	
LATITUDE	D410	Windows XP	○	
LATITUDE	D505	Windows XP	○	
LATITUDE	D510	Windows XP	○	
LATITUDE	D600	Windows XP	○	
LATITUDE	D610	Windows XP	○	
LATITUDE	X1	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# シャープ

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Mebius	PC-AE50J	Windows XP	○	
Mebius	PC-AE50L	Windows XP	○	
Mebius	PC-AL3DH	Windows XP	○	
Mebius	PC-AL50G5	Windows XP	○	
Mebius	PC-AL70G	Windows XP	○	
Mebius	PC-AL70H	Windows XP	○	
Mebius	PC-AL90G	Windows XP	○	
Mebius	PC-CB1-C9S	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
Mebius	PC-CB1-CD	Windows XP	○	
Mebius	PC-CB1-M3	Windows XP	○	
Mebius	PC-CB1-RS5	Windows XP	○	
Mebius	PC-CL1-5CA	Windows XP	○	
Mebius	PC-CL1-5CD	Windows XP	○	
Mebius	PC-CL1-9CD	Windows XP	○	
Mebius	PC-CL50G	Windows XP	○	
Mebius	PC-CS30H	Windows XP	○	
Mebius	PC-CS50J	Windows XP	○	
Mebius	PC-CS50L	Windows XP	○	
Mebius	PC-CS50N	Windows XP	○	
Mebius	PC-CV50FW	Windows XP	○	
Mebius	PC-FS2-C1M	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
Mebius	PC-GP10-BM	Windows XP	○	
Mebius	PC-GP1-C3M	Windows XP	○	
Mebius	PC-GP1-C5U	Windows XP	○	
Mebius	PC-GP1-C7H	Windows XP	○	
Mebius	PC-GP2-C1W	Windows XP	○	
Mebius	PC-GP2-C3M	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
Mebius	PC-GP2-D7E	Windows XP	○	
Mebius	PC-MC1-3CA	Windows XP	○	
Mebius	PC-MC1-3CC	Windows XP	○	
Mebius	PC-MJ150M	Windows 98SE	○※	※内蔵モデムを使用不可に設定する必要があります。
Mebius	PC-MJ730R	Windows Me	○	
Mebius	PC-MM1-H1W	Windows XP	○	
Mebius	PC-MM1-H3S	Windows XP	○	
Mebius	PC-MM1-H5W	Windows XP	○	
Mebius	PC-MM2-5NE	Windows XP	○	
Mebius	PC-MM70G	Windows XP	○	
Mebius	PC-MP50G	Windows XP	○	
Mebius	PC-MR50H	Windows XP	○	
Mebius	PC-MR80J	Windows XP	○	
Mebius	PC-MT1-H3R	Windows XP	○	
Mebius	PC-MT1-H5	Windows XP	○	
Mebius	PC-MT2-F1	Windows XP	○	
Mebius	PC-MT2-H1W	Windows XP	○	
Mebius	PC-MT2-S3	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-5CA	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-C1F	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-C1W	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-C3F	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-D5W	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-VC1	Windows XP	○	
Mebius	PC-MV1-VC3	Windows XP	○	
Mebius	PC-MW50J	Windows XP	○	
Mebius	PC-MW70J	Windows XP	○	
Mebius	PC-RD1-3D	Windows XP	○	
Mebius	PC-RD1-D1U	Windows XP	○※	※CFカードスロットはメモリアップ専用のためお使いいただけません。（PCカードスロットでの使用は可能です）
Mebius	PC-RJ970R	Windows Me	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
Mebius	PC-SV1-7DB	Windows XP	○	
Mebius	PC-SV1-7DD	Windows XP	○	
Mebius	PC-WA70K	Windows XP	○	
Mebius	PC-WA70L	Windows XP	○	
Mebius	PC-XG50H	Windows XP	○	
Mebius	PC-XG50J	Windows XP	○	
Mebius	PC-XG60K	Windows XP	○	
Mebius	PC-XG70J	Windows XP	○	
Mebius	PC-XV1-7DE	Windows XP	○	
Mebius	PC-XV70G	Windows XP	○	
Zaurus	SL-C3000	Linux	○※	※現在、Zaurus対応のユーティリティは提供されていません。Zaurusに標準で搭載されているダイヤルアップから接続の設定を行ってください。詳細については、SL-C3000の取扱説明書もしくはシャープ株式会社にお問い合わせください。
Zaurus	SL-C700	Linux	○※	※現在、Zaurus対応のユーティリティは提供されていません。Zaurusに標準で搭載されているダイヤルアップから接続の設定を行ってください。設定手順については、下記をご覧ください。
Zaurus	SL-C750	Linux	○※	※現在、Zaurus対応のユーティリティは提供されていません。Zaurusに標準で搭載されているダイヤルアップから接続の設定を行ってください。設定手順については、下記をご覧ください。
Zaurus	SL-C760	Linux	○※	※現在、Zaurus対応のユーティリティは提供されていません。Zaurusに標準で搭載されているダイヤルアップから接続の設定を行ってください。設定手順については、下記をご覧ください。
Zaurus	SL-C860	Linux	○※	※現在、Zaurus対応のユーティリティは提供されていません。Zaurusに標準で搭載されているダイヤルアップから接続の設定を行ってください。設定手順については、下記をご覧ください。

以下の設定例はSL-C700のもので、その他のSLシリーズザウルスでもほぼ同様の方法で設定できます。

- ザウルスの電源を切ります。
- VC701SIをCFカードスロットに装着します。
- ザウルスの電源を入れます。
- 『設定』タブにある『ネットワーク設定』アイコンをタップします。
- 『接続設定』タブにある『設定アシスト』をタップします。
- 『接続機器の設定』の画面で『モデムカード』を選択し、『次へ』をタップします。
- “モデムカードの種類を選択してください”と表示されますので『その他のモデムカード』を選択し、『次へ』をタップします。
- 『ダイヤル方式選択』で『トーン』を選択し、『次へ』をタップします。
- 『プロバイダーの選択』画面で、『その他のプロバイダー』を選択し、『次へ』をタップします。

ー以下の設定は『アクセシブインターネット』のパケット通信の場合の例ですー

- 電話番号の欄に『アクセスポイントの電話番号（例：\*99#）』を半角で入力し『次へ』をタップします。
- 『ユーザ名（例：vodafone@connect）』『パスワード（例：vodafone）』を入力し『次へ』をタップします。
- ここではメールの設定は省略しますので『DNSサーバー設定』画面が表示されるまで『次へ』をタップします。
- 『DNSサーバー設定』画面で、『DNSサーバーを自動的に取得』を選択し『次へ』をタップします。
- 『設定名称』の画面で設定した内容を確認し、『設定名称』の欄に適当な名前を入力したら『完了』をタップします。

以上でカードのセットアップは完了です。『終了』ボタンをタップします。

- 『ネットワーク設定』の初期画面に戻りますので、タスクバーの『接続状態アイコン（地球のマーク）』をタップします。
- 接続先を指定し、『接続』ボタンをタップすると接続が開始されます。
- ホームページなどを見る場合は、『アプリケーション』タブにある、『NetFront v3.0』を起動します。

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。 また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。



# 東芝

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
DynaBook	A1/570PMC	Windows Me	○	
DynaBook	AX/2525CMS	Windows XP	○	
DynaBook	AX/353APDS	Windows XP	○	
DynaBook	AX1/424CME	Windows XP	○	
DynaBook	AX2/528PDS	Windows XP	○	
DynaBook	AX/530LL	Windows XP	○	
DynaBook	AX/550LS	Windows XP	○	
DynaBook	AX/630LL	Windows XP	○	
DynaBook	AX/650LS	Windows XP	○	
DynaBook	AX/940LS	Windows XP	○	
DynaBook	C9/212PDEW	Windows XP	○	
DynaBook	C9/212PMEW	Windows XP	○	
DynaBook	CX/935LS	Windows XP	○	
DynaBook	CX1/212CDEW	Windows XP	○	
DynaBook	CX/2213CMSW	Windows XP	○	
DynaBook	CX1/212CMEW	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	CX2/215LMSW	Windows XP	○	
DynaBook	CX3/216LDSW	Windows XP	○	
DynaBook	DB47K/4RA	Windows 98SE	○	
DynaBook	E6/515CME	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	E6/516CME	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	E7/518PME	Windows XP	○	
DynaBook	E8/X19PDE	Windows XP	○	
DynaBook	ES/425CME	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	EX1/522PDETW	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	EX1/524CWE	Windows XP	○	
DynaBook	G4/510PME	Windows XP	○	
DynaBook	G6/U18PDEW	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	G7/X19PDEW	Windows XP	○	
DynaBook	G8/U25PDDW	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	G9/X24PDCWTB	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	P5/S24PME	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook	PX/410DL	Windows XP	○	
DynaBook	SX/3211LNKW	Windows XP	○	
DynaBook	T4/410PME	Windows XP	○	
DynaBook	T6/518CME	Windows XP	○	
DynaBook	TX/3514CDST	Windows XP	○	
DynaBook	TX/3514CDSW	Windows XP	○	
DynaBook	TX/430DS	Windows XP	○	
DynaBook	TX/470LS	Windows XP	○	
DynaBook	TX/550LS	Windows XP	×	
DynaBook	TX/760LS	Windows XP	○	
DynaBook	TX/770LS	Windows XP	○	
DynaBook	TX3/514CDSTW	Windows XP	○	
DynaBook	TW/750LS	Windows XP	○	
DynaBook	V2/470PMC	Windows Me	○	
DynaBook	V4/493PMHW	Windows XP	○	
DynaBook	V7/516LMDW	Windows XP	○	
DynaBook	VX/470LS	Windows XP	○	
DynaBook	VX/780LS	Windows XP	○	
DynaBook	VX1/W15LDET	Windows XP	○	
DynaBook	VX2/W15LDSTW	Windows XP	○	
DynaBook	VX/570LS	Windows XP	○	
DynaBook	WX3/727CDS	Windows XP	○	
DynaBook Satellite	1800 SA80C/5	Windows 98SE	×	
DynaBook Satellite	1850 SA106P/5	Windows 2000	○	
DynaBook Satellite	1870 SA180P/5X	Windows XP	○	
DynaBook Satellite	A11	Windows XP	○	
DynaBook Satellite	AW1 240C/4	Windows XP	○	
DynaBook Satellite	J10 SA250P/5X	Windows 2000	○	
DynaBook Satellite	J11 240C/4	Windows XP	○	
DynaBook SS	2110 DS10L/2	Windows XP	○	
DynaBook SS	3500 DS1EP/2	Windows XP	○	
DynaBook SS	LX/190DR	Windows XP	○	
DynaBook SS	MX/190DK	Windows XP	○	
DynaBook SS	MX/190DR	Windows XP	○	
DynaBook SS	MX/290DK	Windows XP	○	
DynaBook SS	MX/290DR	Windows XP	○	
DynaBook SS	MX/470LS	Windows XP	○	
DynaBook SS	S5/280PNKW	Windows XP	○	
DynaBook SS	S9/210LNKW	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook SS	SX/190NR	Windows XP	○	
DynaBook SS	SX/190WK	Windows XP	○	
DynaBook SS	SX/210NLW	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
DynaBook SS	SX/290NK	Windows XP	○	
DynaBook SS	SX3211LNKW	Windows XP	○	
GENIO	e550C	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e550CT	Windows Mobile 2003	○	
GENIO	e550G	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e550GD	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e550GS	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e550GT	Windows Mobile 2003	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
GENIO	e550GX	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e550X	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e740W	Pocket PC 2002	○	
GENIO	e 750	Windows Mobile 2003	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
GENIO	e830	Windows Mobile 2003SE	○※	※ユーティリティはご利用いただけません。P D A に標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。
Libretto	PAL3060TN2L	Windows 2000	×	
Libretto	PAU100190DSB	Windows XP	○	
Qosmio	E10/1JCDT	Windows XP	○	
Qosmio	E10/1KCDE	Windows XP	○	
Qosmio	E10/1KLDEW	Windows XP	○	
Qosmio	E10/2KLDEW	Windows XP	○	
Qosmio	E10/375LS	Windows XP	○	
Qosmio	F10/390LS	Windows XP	○	
Qosmio	F20/370LS1	Windows XP	○	
Qosmio	F20/390LS	Windows XP	○	
Qosmio	F20/490LS	Windows XP	○	
Qosmio	F30/795LSBS	Windows XP	○	
Qosmio	G10/27LDER	Windows XP	○	
Qosmio	G10/27LDEW	Windows XP	○	
Qosmio	G10/390LS	Windows XP	○	
Qosmio	G20/395LS	Windows XP	○	
Qosmio	G30/593LS	Windows XP	○	
Qosmio	G30/697HS	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。 また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# SOTEC

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
AFINA	AL7180C	Windows XP	○	
AFINA	AN360XP	Windows XP	○	
AFINA	AQ7200AR	Windows XP	○	
WinBook	WA2160CL	Windows XP	○	
WinBook	WA2320C4	Windows XP	○	
WinBook	WE292	Windows XP	○	
WinBook	WE3100XP	Windows XP	○	
WinBook	WJ2130R	Windows XP	○	
WinBook	WJ4200C	Windows XP	○	
WinBook	WL2120C	Windows XP	○	
WinBook	WL7150C	Windows XP	○	
WinBook	WS2100XP	Windows XP	○	
WinBook	WS3100R	Windows 2000	○	
WinBook	WV2150	Windows XP	○	
WinBook	WV7150C	Windows XP	○	
WinBook	WV730	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# ソニー

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
VAIO	PCG-C1MR/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-C1MRX	Windows XP	×	
VAIO	PCG-C1MSX	Windows XP	○	
VAIO	PCG-C1MZ	Windows XP	○	
VAIO	PCG-C1VJ/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-C1VR/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-C1VR/K	Windows 2000	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
VAIO	PCG-C1VS/BW	Windows Me	○	
VAIO	PCG-C1VSX/K	Windows 2000	×	
VAIO	PCG-C1XG/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-F34/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-F37/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-F60/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-F65/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-F66/BPK	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-F70A/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-F76/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-F79/BPK	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-FR33/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR55/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR55G/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR55J/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR77E/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR77G/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FR77J/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX11G/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-FX11J	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX11S/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX11V	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX33G/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-FX33S/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX55/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-FX55J/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX55V/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX55Z/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX77/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-FX77S/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX77V/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX77Z/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-FX99V/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR3F/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR5E/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR5F/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR5N/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR7F	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR9	Windows Me	○	
VAIO	PCG-GR9E	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR9F/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR550/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GR570/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT55/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT55E/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT55F/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT77E/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT77E/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT77V/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT92V	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT99/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT99S/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRT99V/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRV88G	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRV99G/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRX52G/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRX71	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRX81G/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRX90/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRX92G/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GRZ77/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-GT1	Windows Me	○	
VAIO	PCG-GT3/K	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-NS05A/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-NS05E/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-NV77M/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-NV99E/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-NV99M/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-QR1E/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-QR1S/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-QR3/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-QR3E/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-QR3S/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505/ABW	Windows Me	○	
VAIO	PCG-R505/BW	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-R505F/BD	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
VAIO	PCG-R505FR/D	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505J/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505Q/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505R/DK	Windows 2000	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
VAIO	PCG-R505R/GK	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-R505S/PD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505V/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505V/K	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-R505W/PD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-R505X/PD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SR1/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-SR1C/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-SR1M/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-SR9M/K	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-SRX3	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SRX3/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SRX3E	Windows XP	×	
VAIO	PCG-SRX3E/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SRX3F/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SRX3S/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SRX7	Windows XP	○	
VAIO	PCG-SRX7E/P	Windows XP	×	
VAIO	PCG-SRX7F/PB	Windows XP	×	
VAIO	PCG-SRX7S/PB	Windows XP	○	
VAIO	PCG-TR1/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-TR2/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-TR2E	Windows XP	○	
VAIO	PCG-TR3/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-TR3/P	Windows XP	×	
VAIO	PCG-TR3E/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-TR5B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-U101	Windows XP	×	
VAIO	PCG-V505/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505E/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505F/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505G/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505R/PB	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505S/PB	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505VZ/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-V505W/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-VX7/BD	Windows XP	○	
VAIO	PCG-VX9/P	Windows XP	×	
VAIO	PCG-X505/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-X505/SP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-X505CP	Windows XP	○	
VAIO	PCG-XR100F/K	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-XR1E/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-XR1F/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-XR1G	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-XR1SA/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-XR1Z/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-XR7F/K	Windows 2000	○	
VAIO	PCG-XR7S	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-XR7Z/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-XR9G	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-Z1/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-Z1R/P	Windows XP	×	
VAIO	PCG-Z1V/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-Z1VE	Windows XP	○	
VAIO	PCG-Z1X/P	Windows XP	○	
VAIO	PCG-Z1XE/B	Windows XP	○	
VAIO	PCG-Z505C/BP	Windows Me	○	
VAIO	PCG-Z505G/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-Z505J/BP	Windows 98SE	○	
VAIO	PCG-Z505V/BW	Windows Me	○	
VAIO	PCG-Z505VR/K	Windows 2000	○	
VAIO	PCV-LX33/BP	Windows XP	○	
VAIO	PCV-W120/L	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A60B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A61B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A62B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A63	Windows XP	○	
VAIO	VGN-A70P	Windows XP	○	
VAIO	VGN-AR90S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-AS33B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-AS34B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-B90PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-BX90PS	Windows XP	○※	※カードが正常動作しない場合は、BIOSのアップデートが必要となります。詳しくはお使いのPCメーカーまでお問い合わせください。
VAIO	VGN-E50B/B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-E50B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-E51B/D	Windows XP	○	
VAIO	VGN-E51B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-E70B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-E72B/D	Windows XP	○	
VAIO	VGN-E91B/B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FJ10B	Windows XP	○※	※カードが正常動作しない場合は、BIOSのアップデートが必要となります。詳しくはお使いのPCメーカーまでお問い合わせください。
VAIO	VGN-FJ21B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FJ91PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS21	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS22VB	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS30B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS31B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS32B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS51B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FS70B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FT31B	Windows XP	○※	
VAIO	VGN-FT50B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-FT90S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-K30B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-K70B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-K71B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S51B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S52B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S53B/S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S54B/S	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
VAIO	VGN-S70B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S71PB	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S72PB	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S91PSY1	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S94S	Windows XP	×	
VAIO	VGN-S245	Windows XP	○	
VAIO	VGN-S270B	Windows XP	○※	※カードが正常動作しない場合は、BIOSのアップデートが必要となります。詳しくはお使いのPCメーカーまでお問い合わせください。
VAIO	VGN-S290S	Windows XP	×	
VAIO	VGN-SZ91PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-T50B/L	Windows XP	○	
VAIO	VGN-T51B/L	Windows XP	○	
VAIO	VGN-T70B/L	Windows XP	×	
VAIO	VGN-T90PSY1	Windows XP	×	
VAIO	VGN-TX50B/B	Windows XP	×	
VAIO	VGN-TX51B/B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-TX52B	Windows XP	○	
VAIO	VGN-TX90S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-TX91PS	Windows XP	○	
VAIO	VGN-TX91S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-TX92S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-U50	Windows XP	○	
VAIO	VGN-U70P	Windows XP	○	
VAIO	VGN-LX50	Windows XP	○	
VAIO	VGN-LX90S	Windows XP	○	
VAIO	VGN-Y70P	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態でなっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# 富士通

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Desk Power	CE505K	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG12B/C	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG17D/A	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50E	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50H	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50K	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50L	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50L/T	Windows XP	×	
FMV-BIBLO	MG50R	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50S	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG50T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG55S	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70E	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70G	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70H	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70K/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70L	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG70R	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG75S	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG75T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MG8/75	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MR16A	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	MR16B	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB10AL	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB14A	Windows XP	×	
FMV-BIBLO	NB14B	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB15B	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB16C	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB16C/A	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB18D/L	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB40M	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB40R	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50G	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50H	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50K	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50L	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50M	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50S	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB50T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB53E	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55K	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55M	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55M/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55R	Windows XP	×	
FMV-BIBLO	NB55S	Windows XP	×	
FMV-BIBLO	NB55S/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB55T/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB60L/W	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB70G	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB70H/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB75H	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB75J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB75K/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB75S	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB75S/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB8/90D	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB80J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB80K	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB80L	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB80S	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NB9/1130H	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NE12AB	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NE8/900W	Windows XP	×	
FMV-BIBLO	NF40T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NF50TG	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NF60T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NF70TG	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NH24C	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NH24D	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NH50E	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NH50GT	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NH50H/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NH70J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX70J/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX70K/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX70L/W	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX90J/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX90LW	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX90S/D	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	NX90T/D	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	RS18D	Windows XP	○	
FMV-BIBLO	RS50G/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	P70R	Windows XP Tablet PC Edition 2005	○	
FMV-BIBLO LOOX	P70S	Windows XP Tablet PC Edition 2005	○	
FMV-BIBLO LOOX	T50E	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T50H	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T50J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T50R	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70G	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70J	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70K/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70R/T	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T70S/V	Windows XP	×	
FMV-BIBLO LOOX	T75L	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T9/80M	Windows XP	○	
FMV-BIBLO LOOX	T90D	Windows XP	○	
LIFEBOOK	830MT	Windows XP	○※	※カード挿入時にカードのラベルに傷がつく可能性があります。
PocketLoox	FLX2H-A	Pocket PC 2002	○	
PocketLoox	V70	Windows Mobile 2003SE	○※	※ユーティリティはご利用いただけません。PDAに標準で搭載されているインターネット設定から接続の設定を行ってください。

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# 日立

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
FLORA	210W	Windows XP	○	
FLORA	270W NB6	Windows XP	○	
PriusGear	GN33M	Windows XP	○	
PriusGear	GN73L	Windows XP	○	
Prius Note	PN37MT	Windows XP	○	
Prius Note	PN55M	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# パナソニック

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Let's note	CF-R2AW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R2BW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R2CW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R3EW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R3FW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R4GW5AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R4HW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R4JW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-R5KW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2BW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2CW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2EW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2DW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T2FW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T4GW5AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T4HW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-T5KW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W2AW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W2BW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W2CW1AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W2DC1AXS	Windows XP	○	
Let's note	CF-W2EW6AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W2FW6AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W4GW9AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W4HW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-W5KW8HXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y2CW4AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y2EW6AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y2EW6AXS	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y2FW7AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y4GW8AXR	Windows XP	○	
Let's note	CF-Y5KW8AXR	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態でなっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# VICTOR

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Interlink	MP-XV631	Windows XP	○	
Interlink	MP-XV831	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。

# Gateway

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
	MP6925j	Windows XP	○	
	MX6212j	Windows XP	○	
	MX6213j	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。



# Epson Direct

シリーズ名	型番	OS	動作確認	備考
Endeavor	NA101	Windows XP	○	
Endeavor	NA701	Windows XP	○	
Endeavor	NT2700	Windows XP	×	
Endeavor	NT2700	Windows 2000	×	
Endeavor	NT2850	Windows XP	○	

※ 本一覧では動作確認を実施した機種について掲載しております。一覧にない機種はまだ動作確認が未実施であり、動作しないという意味ではありません。

※ 動作確認はパソコンメーカーが出荷時の状態で行なっております。OSの再インストールを行ったり、周辺機器を増設したり、設定変更を行なっている場合には新たな設定が必要か、正常動作しない場合があります。

※ 動作確認済みの機種については、弊社でテストを行なった結果を記載しておりますがお客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作を確認済みの機種でもPCの個体により正常動作しない可能性があります。